


# DYNACORD®

MARK IV AUDIO

SERVICE MANUAL



**DSP 224** 

**Digital Sound System Processor** 

## **SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**

Bei Reparaturarbeiten im Gerät sind die Sicherheitsbestimmungen gemäß VDE 0860/ IEC 65 zu beachten und einzuhalten.

Auf der Primärseite sind die geforderten Luft- und Kriechwege unbedingt einzuhalten:

- Mindestabstand zwischen netzspannungsführenden Teilen und berührbaren Metallteilen (Metallgehäuse usw.) 6 mm.
- 2. Mindestabstand zwischen den Netzpolen: 3 mm.



Ergänzend möchten wir hierzu erwähnen, daß spezielle Bauteile in den Geräten aufgrund ihres Aufbaues nur durch Originalteile ersetzt und keine eigenmächtigen Schaltungsänderungen vorgenommen werden dürfen.

Außerdem sind die am Reparaturort gültigen Schutzbestimmungen der Berufsgenossenschaften beim Umgang mit diesen Geräten einzuhalten.

Hierzu gehört auch die Beschaffenheit des Arbeitsplatzes.

Die Kenntnis dieser Vorschriften ist die Voraussetzung, um einen fachgemäßen Service dieser Geräte durchführen zu können.

MOS - Vorschriften beim Umgang mit MOS - Bauteilen beachten!

## SAFETY REGULATIONS

When carrying out repair work on the appliance the safety regula tions in accordance with VDE 0860/ IEC 65 are to be noted and observed.

The specified air gaps and creeping distances on the primary windings are to be observed by all means:

- 1. The minimum distance between voltage carrying and metal parts (e.g. chassis) is 6 mm.
- 2. The minimum distance between the mains terminals is 3 mm.



In addition we would like to point our that because of their construction special components must only be replaced by original parts and no alterations to the wiring should be undertaken.

Furthermore the safety regulations of the professional associations concerning the handling of these appliances are to be observed at the workshop where repairs are carried out. Included here are the features of the place of work.

Knowledge of these regulations is a pre-requisite for proper servicing of these appliances.

Observe MOS components handling instructions when servicing!

#### **HINWEIS:**

Im Gerät befindet sich eine Lithium-Batterie

#### **ACHTUNG!**

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Nur durch denselben oder einen entsprechenden, vom Hersteller empfohlenen Typ ersetzen.

Gebrauchte Batterien nach den Anweisungen des Herstellers beseitigen.

Gebrauchte Batterien sind an den Service-Händler zurückzugeben, und von diesem ordnungsgemäß zu entsorgen.

# IMPORTANT NOTE: The unit contents a lithium-battery

#### **CAUTION!**

Danger of explosion on unqualified replacement of the battery. Replace battery by the original or corresponding types, according to the manufactures advise.

Disposual of used batteries according to manufactures instructions only!

Used batteries must be returned to the servicedealer, who has to dispose it properly.



#### **ADVARSEL**

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig hádtering. Udskiftning má kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levèr det brugte batteri tilbage til leverandøren.



#### **ADVARSEL**

Lithiumbatteri - eksplosionsfare.

Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt av apparatfabrikanten.

Brukt batteri returneres apparatleverandøren.



#### **VARNING**

Explosionsfara vid felaktigt batteribytte.

Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren.

Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



#### **VAROITUS**

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu.

Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin.

Hävitä käytetty paristo valmistajan oheiden mukaisesti.

# Meßdaten komplett DSP 224

#### Meßbedingungen:

- Alle Pegel-, Frequenzgang- und Klirrfaktormessungen gemessen mit 'Audio Precision System One', Generatorimpedanz 25 Ohm, Analyzerimpedanz 100 kOhm.
- Pegel gemessen bei f = 250 Hz.
- Die gemessenen Störpegel an den Ausgängen beziehen sich auf den maximalen Ausgangspegel von +21 dBu.
- Toleranz der Pegelangaben 1 dB.
- Alle Klirrfaktormessungen gemessen mit Bandbreite 10 Hz 22 kHz, ohne Filter, gemessen wird THD + Noise.
- Alle Messungen mit symmetrischer Beschaltung der Ein und Ausgänge (1 Masse, 2 +, 3 -)
- Betriebsspannung und -strom gemessen mit PHILIPS Multimeter PM2517X.
- Leistungsaufnahme gemessen mit ZÄRES Wattmeter.
- 0 dBu = 0.775 V RMS.

4.1. Eingangswiderstand:

4.3. Eingangssymmetrie:

1. Betriebsspannung :	90 - 250 V AC	f = 50 - 60 Hz
2. Betriebsstrom :	bei 110 V AC bei 230 V AC	270 mA 150 mA
3. Leistungsaufnahme :	bei 110 V AC bei 230 V AC	17 W 21 W
4. Eingänge :		

9 9	_	
4.2. Eingangsspannung:	U E U E max	1.23V = +4 dBu 8.7 V = +21 dBu

ZΕ

CMRR (1 kHz)

20 kOhm

> 70 dB

• • •		•	•	


5. Ausgänge:
5.1. Ausgangswiderstand: ZA <100 Ohm
5.2. Min. Lastimpedanz: Z<sub>L min</sub> 600 Ohm


5.3. Ausgangsspannung : U A  $U_{A max}$  1.23V = +4 dBu  $U_{A max}$  8.7 V = +21 dBu

## 6. Frequenzgänge:

## 6.1. Frequenzgang Gerät komplett:


\* Gemessen mit Serviceprogramm 'ORIGINAL THRU'






#### 6.2. Frequenzgang Eingangsstufe und A/D-Wandler:

- \* Gemessen mit externer AES/EBU Schnittstelle an Stecker P 150
- \* Eingangspegel +4 dBu
- \* Inputregler auf Rechtsanschlag



## 6.3. Frequenzgang D/A-Wandler und Ausgangsstufe :

- \* Gemessen mit externer AES/EBU Schnittstelle an Stecker P 150
- \* Eingangspegel -1 dBFS
- \* Outputregler auf Rechtsanschlag



## 7. Störspannungen:

- \* Gemessen mit Serviceprogramm 'ORIGINAL THRU', Level = 0dB
- \* Alle Regler auf Rechtsanschlag

U A (RMS) U Fremd (RMS) U Fremd (Q-peak)  $61\mu V = -103 \text{ dB}$   $86 \mu V = -100 \text{ dB}$  $155 \mu V = -95 \text{ dB}$ 

 $155 \,\mu\text{V} = -95 \,\text{dB}$ 

U CCIR (Q-peak)


 $275 \,\mu\text{V} = -90 \,d\text{B}$ 

#### 8. Klirrfaktor:

- \* Gemessen mit Serviceprogramm 'ORIGINAL THRU', Level = 0dB
- \* Eingangspegel bezogen auf Vollaussteuerung
- \* Alle Regler auf Rechtsanschlag

THD+N (1kHz)

< 0.01 %



## 9. Nachrüstung mit Übertragern:


Beim Betrieb mit NRS 90185 (Eingangsübertrager) und NRS 90186 (Ausgangsübertrager) ergeben sich folgende Änderungen der Meßdaten:

Pegel

Die Einfügungsdämpfung der Eingangsübertrager beträgt ca. 1.5 dB, d.h. die Eingangspegel sind um diesen Betrag zu erhöhen.

Bei Belastung der Ausgänge mit 600 Ohm verringern sich die Ausgangspegel um maximal 1.5 dB.

#### Klirrfaktor



Beim Frequenzgang und bei den Störspannungen treten keine nennenswerten Änderungen auf.

#### 10. Technische Daten:

Netzspannung

Leistungsaufnahme

Schutzklasse

Eingänge

Eingangsspannung Max. Eingangsspannung Eingangsimpedanz

Gleichtaktunterdrückung

Einfügungsdämpfung des Eingangsübertragers

A/D Wandler

Ausgänge

Ausgangsspannung Max. Ausgangsspannung Ausgangsimpedanz

Min. Lastimpedanz D/A Wandler Frequenzgang

Fremdspannungsabstand

Klirrfaktor

(ohne Übertrager) (mit Übertrager)

Frequenzweichenfilter

Entzerrfilter

Limiter Delay

Datenformat Abtastrate Display

Ground lift

Abmessungen (B x H x T)

Gewicht

Lock Funktion Nachrüstsätze 90 - 250 V AC / 50 - 60 Hz

21 W

Т

2 x XLR, elektronisch symmetrisch, Übertrager nachrüstbar

1.23 V / +4 dBu 8.7 V / +21 dBu 20 kOhm

> 70 dB (1kHz)

< 1.5 dB

18 Bit linear, Sigma Delta, 64-fach oversampling, lineare Phase 4 x XLR, elektronisch symmetrisch,

Übertrager nachrüstbar 1.23 V / +4 dBu 8.7 V / +21 dBu < 100 Ohm

< 100 OIII

600 Ohm 18 Bit linear, 8-fach oversampling, lineare Phase

20 Hz - 20 kHz, 0.3 dB > 102 dB (typisch)

< 0.01 % (1 kHz) < 0.1 % (1 kHz)

6, 12, 18, 24 dB/Okt. Flankensteilheit, Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley

2 LPN (Lowpass Notch, Tiefpaß-Sperrfilter)

8 parametrische Equalizer 2 Hi-Shelving Equalizer

2 Lo-Cut Filter (B-6 Alignment schaltbar) 4 digitale Limiter für Lautsprecherschutz 1 Master-Delay (2ms ... 1000ms) 4 Channel-Delays (-10ms ... +10ms)

Delay-Increment 21 μs 18 Bit linear, intern 24 Bit

46.875 kHz

2 x 16 stelliges alphanummerisches LCD mit LED Hintergrundbeleuchtung Trennt Schaltungsmasse vom Gehäuse

483 x 43.6 x 287 mm; 19"; 1HE

4 kg

Schützt vor Fehlbedienung

NRS 90185 - 1 x Eingangsübertrager

NRS 90186 - 1 x Ausgangsübertrager

## **DSP 224 - Testprogramme**

Im DSP 224 sind verschiedene Testprogramme eingebaut, um interne Funktionsblöcke überprüfen zu können.

In den Testmodus gelangt man durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 'EDIT' und 'OPTION' während das Gerät eingeschaltet wird.

Im Display erscheint kurz:

TEST MODE FOR SERVICE ONLY

Die Testprogramme können nacheinander mit den Select-Tasten oder dem Drehencoder angewählt und durch 'ENTER' aufgerufen werden. Die 'ENTER'-Taste dient auch dazu, einen Test wieder abzubrechen.

Der Testmodus wird mit dem Programmaufruf

QUIT START = ENTER

wieder verlassen.

## Vorhandene Testprogramme:

- μP-ROM TEST
- μP-RAM TEST
- DSP-RAM TEST
- BATTERY TEST
- MIDI TEST
- LED TEST
- DISPLAY TEST
- KEY TEST
- ENCODER TEST
- A/D ADJUST
- ORIGINAL THRU
- SINE WAVE OUT
- QUIT

**uP-ROM TEST:** 

μP-ROM TEST START = ENTER

Wird die 'ENTER'-Taste gedrückt, zeigt das Display

Testing μP-ROM ....

und es erfolgt eine Überprüfung des Hostprozessor-EPROM's. Dabei wird eine Checksumme über den gesamten EPROM-Inhalt gebildet. Der Test ist nicht unterbrechbar. Tritt dabei kein Fehler auf, so zeigt das Display:

 $\mu$ P-ROM TEST OK

<<

Wird ein Fehler entdeckt, so lautet die Anzeige:

μP-ROM TEST FAIL << Checks: XXh >>

 $\mu\text{P-RAM TEST}$ :

μP-RAM TEST START = ENTER

Dieses Programm dient zur Überprüfung des statischen RAM's im DSP 224 - Prozessorsystem. Hierzu werden verschiedene Bitmuster an alle RAM-Adressen geschrieben und wieder gelesen.

ACHTUNG! Sämtliche Daten im RAM gehen während des Tests verloren!

Bei Betätigung der 'ENTER'-Taste erscheint folgender Hinweis im Display:

Warning: Data in RAM will be lost

Das Programm wird durch nochmaliges Drücken von 'ENTER' gestartet und im Display durch die Meldung

Testing µP-RAM

angezeigt. Der Test ist nicht unterbrechbar! Tritt dabei kein Fehler auf, so zeigt das Display:

μ**P-RAM TEST OK** 

Wird ein Fehler in den Datenleitungen entdeckt, so wird im Display die betreffende Leitung angezeigt:

μP-RAM TEST FAIL << at D XX >>

Bei einem Adressfehler wird im Display die erste RAM-Adresse angezeigt, bei der ein Schreib-Lese-Fehler auftrat:

 $\mu$ P-RAM TEST FAIL << at XXXh >>

**DSP-RAM TEST:** 

DSP-RAM TEST START = ENTER

Dieses Programm dient zur Überprüfung des Delay-Speichers im DSP 224. Bei Betätigung der 'ENTER'-Taste werden nacheinander Daten - und Adressleitungen vom DSP zum RAM geprüft. Im Display erscheint kurz:

**Testing DSP-RAM** 

Wird kein Fehler gefunden, wird der Test mit der Meldung

DSP-RAMTEST OK << >>

beendet. Im Fehlerfall wird die fehlerhafte Daten-oder Adressleitung ausgegeben.

DSP-RAMTEST FAIL at D XX

Anschließend kann der Test durch Drücken irgendeiner Taste außer 'SELECT' und 'ENTER' fortgesetzt werden. Mit den Tasten 'SELECT' oder 'ENTER' wird der Test beendet.

#### **BATTERY TEST:**

## BATTERY TEST START = ENTER

Im DSP 224 ist eine Lithium-Batterie eingebaut, um das statische RAM im ausgeschalteten Zustand mit Spannung zu versorgen. Die Batteriespannung wird im Gerät ständig überwacht, und kann in diesem Test auf dem Display angezeigt werden. Nach Aufruf des Programms mit 'ENTER' erscheint die Meldung:

Testing BATTERY U: 3.0 V

Der Test wird durch 'ENTER' auch wieder abgebrochen, und im Display erscheint in diesem Fall:

BATT. TEST OK

Sinkt die Batteriespannung unter 2.5 Volt, so erscheint eine Fehlermeldung:

BATT.TEST FAILED

Die Batterie sollte dann baldmöglichst ausgetauscht werden.

#### **MIDITEST:**

MIDI TEST START = ENTER

Dieses Programm dient zur Überprüfung der Midi Schnittstelle des DSP224. Dazu sind die Buchsen MIDI IN und MIDI OUT zu verbinden. Nach Betätigen von 'ENTER' erscheint im Display

**Testing MIDI** 

Ist die Verbindung zwischen IN und OUT in Ordnung, wird der Test mit der Meldung

MIDI TEST OK

beendet. Werden die gesendeten Daten nicht wieder empfangen, erscheinen die Meldungen

**NO MIDI RECEIVED** 

**CONNECT IN+OUT!** 

und der Test wird mit der Mitteilung

**MIDI TEST FAILED** 

<<

>>

abgebrochen.

**LED TEST:** 

LED TEST START = ENTER

Dieses Programm dient zur Überprüfung sämtlicher LED's auf der Geräte-Frontseite. Nach Betätigen von 'ENTER' erscheint im Display

**Testing LEDs** 

und der Test beginnt mit einer Einzelansteuerung der Status-LED's. Anschließend werden alle LED-Segmente angeschaltet. Das Programm wird selbstständig beendet und im Display steht:

**LED TEST done** 

>>

<<

**DISPLAY TEST:** 

DISPLAY TEST START = ENTER

Dieses Programm dient zur Überprüfung des LC-Displays und der Kontrast-Einstellung. Nach dem Programmstart wird das LCD mit einem Grafikmuster beschrieben. Hier kann man feststellen, ob alle Pixel angesteuert werden und funktionieren. Anschließend erscheint im Display:

LCD CONTRAST:

Mit Hilfe des Drehencoders kann der Display-Kontrast im Bereich von -10 bis +10 eingestellt werden. Der Test wird mit 'ENTER' verlassen und im Display erscheint:

DISP. TEST done

Der eingestellte Kontrast-Wert bleibt auch nach Abschalten des Gerätes erhalten.

**KEY TEST:** 

KEY TEST START = ENTER

Mit diesem Programm kann die Tastatur des DSP 224 geprüft werden. Nach Betätigung von 'ENTER' erscheint im Display die Aufforderung:

**Press all Keys** 

In der 2. Zeile erscheint bei gedrückter Taste die entsprechende Tastenbezeichnung. Nachdem alle Tasten erfolgreich betätigt wurden, zeigt das Display:

KEY TEST OK

Der Test kann auch durch 'ENTER' jederzeit abgebrochen werden.

**ENCODER TEST:** 

ENCODER TEST START = ENTER

Mit Hilfe dieses Programms kann der Drehencoder getestet werden. Nach Betätigen von 'ENTER' zeigt das Display:

**Turn Encoder** 

Beim Drehen am Encoder werden nun die Drehrichtung und die Zählimpulse in der 2. Zeile angezeigt. Eine volle Umdrehung entspricht 30 Impulsen. Mit 'ENTER' wird das Programm beendet und im Display steht:

# ENC. TEST done

A/D ADJUST:

A/D ADJUST START = ENTER

Mit diesem Test kann der A/D-Wandler im DSP 224 abgeglichen werden. Bei Betätigung von 'ENTER' zeigt das Display für jeden Eingangskanal einen sechsstelligen positiven oder negativen Wert.

CH1 AD-TEST CH2 +000000 -000000

Mit den Einstellreglern R119 / R219 werden beide Kanäle auf 0 abgeglichen. Der Test wird durch 'ENTER' beendet und das Display zeigt:

A/D ADJUST done >>

**ACHTUNG:** 

Für einen korrekten Abgleich ist es erforderlich, das Gerät einige Zeit vorher in Betrieb zu nehmen, um die internen Komponenten auf Betriebstemperatur zu bringen!

**ORIGINAL THRU:** 

ORIGINAL THRU START = ENTER

Bei diesem Programm werden die Eingangsdaten im DSP direkt an die Ausgänge weitergegeben. Es erfolgt keine zusätzliche Signalverarbeitung und eine Ausgabe in einer 2 in 2 Konfiguration. Das heißt, Eingang 1 wird auf die Ausgänge 1 und 2 gegeben, Eingang 2 auf die Ausgänge 3 und 4.

Original thru Level: 0 dB

Mit dem Drehencoder kann der Pegel zwischen 0 und -99 dB geregelt werden. Der Test wird durch 'ENTER' beendet und das Display zeigt:

THRU TEST done

**SINE WAVE OUT:** 

SINE WAVE OUT START = ENTER

Dieser Test dient zur Überprüfung des kompletten Signalweges nach dem DSP (digitale Filter, D/A-Wandler, Ausgangskanäle). Nach Drücken der 'ENTER'-Taste wird vom DSP ein Sinussignal generiert und an allen 4 Kanälen ausgegeben.

Sine Wave 250 Hz Level: - 24 dB

Mit dem Drehencoder kann der Pegel zwischen 0 und -99 dB geregelt werden. Der Test wird durch 'ENTER' beendet und das Display zeigt:

SINE TEST done

>>

<


# Measuring data DSP 224 - complete device


- All Level, Frequency Response and Distortion Measurements are performed with "AUDIO PRECISION SYSTEM ONE". Generator impedance 25 ohms, Analyzer impedance 100 kohms.
- Levels measured with f = 250 Hz.
- The noise levels measured at the outputs refer to the maximum output level of +21dBu.
- Tolerance of the level values: +/- 1 dB.
- All Distortion measurements are performed with a measurement bandwidth of 10 Hz 22 kHz, without filter, measured is THD+Noise.
- All measurements with balanced termination of inputs and outputs (1 ground, 2 +, 3 -)
- Operating voltage and current are measured with PHILIPS MULTIMETER PM 2517X.
- Power consumption is measured with ZAERES Wattmeter.
- 0 dBu = 0.775 V rms

1. Operating voltage:	90 - 250 VAC	f = 50 - 60 Hz
2. Operating current:	at 110 VAC at 230 VAC	270 mA 150 mA
3. Power consumption:	at 110 VAC at 230 VAC	17 watts 21 watts
4. inputs:		
4.1. Input impedance	Zı	20 kohms
4.2. Input voltage:	_	
	Eı	1.23V = +4  dBu
	Elmax	8.7 V = +21 dBu
4.3 Input symmetry:		
	CMRR (1 kHz)	> 70 dB
5. Outputs:		
5.1. Output impedance		
	Zo	< 100 ohms
5.2. Min. load impedance:		
	Z <sub>Lmin</sub>	600 ohms
5.3. Output voltage		
•	Eo	1.23V = +4  dBu
	Eomax	8.7 V = +21 dBu

## 6. Frequency responses:


- 6.1. Frequency response complete unit:
- \* measured with service program "ORIGINAL THRU"






## 6.2. Frequency response input stage and A/D converter:

- \* measured with external AES/EBU interface at connector P 150
- \* Input level +4 dBu
- \* Input control fully clockwise



#### 6.3. Frequency response D/A converter and output stage:

- measured with external AES/EBU interface at connector P 150
- \* input level -1 dBFS
- \* Output control fully clockwise



#### 7. Noise voltages

- \* measured with service program "ORIGINAL THRU", Level = 0 dB
- \* All controls fully clockwise

 EO(RMS)
  $61\mu V = -103 dB$  

 ENOISE(RMS)
  $86 \mu V = -100 dB$  


 ENOISE(Q-PEAK)
  $155 \mu V = -95 dB$  

 ECCIR(Q-PEAK)
  $275 \mu V = -90 dB$ 

## 8. Distortion (THD+N):

- \* measured with service program "ORIGINAL THRU", Level = 0 dB
- \* Input level ref. to full modulation
- \* All controls fully clockwise

THD+N (1kHz) < 0.01 %



#### 9. Retrofitting with transformers:

Operation with NRS 90185 (input transformer) and NRS 90186 (output transformer) will alterate the specifications as follows:


Level

The insertion loss of the input transformers is approx. 1.5 dB, i.e. the input levels must be raised by this amount.

If the outputs are loaded with 600 ohms, the output levels are reduced by max. 1.5 dB.

#### Distortion

THD+N (20 - 500 Hz) < 0.5 % THD+N (500 - 20 kHz) < 0.1 %



The alteration of the frequency response and the noise levels are not worth mentioning.

#### 10. Specifications:

Mains voltage

Power consumption

Safety class

Inputs

input voltage

Max. input voltage

Input impedance

**CMRR** 

Insertion loss of the input transformer

A/D converter

**Outputs** 

Output voltage

Max. output voltage
Output impedance

Min. load impeadnce

D/A converter

Frequency response

S/N ratio

Distortion (THD)

(without transformer) (with transformer)

Crossover filter

Equaliser filter

Limiters Delay

Data format

Sampling rate

Display

Ground lift

Dimensions (WxHxD)

Weight

Lock function
Retrofitting kits

90 - 250 VAC / 50 - 60 Hz

21 W

2 x XLR, electronically balanced,

transformer retrofittable

1.23 V / +4 dBu

8.7 V / +21 dBu

20 kohms

> 70 dB (1 kHz)

< 1.5 dB

18 bit linear, sigma delta, 64-times

oversampling, linear phase

4 x XLR, electronically balanced,

transformer retrofittable

1.23 V /+4 dBu

8.7 V /+21 dBu

< 100 ohms

600 ohms

18 bit linear, 8-times oversampling,

linear phase

20 Hz - 20 kHz (+/-0.3 dB)

> 102 dB (typ.)

< 0.01 % (1 kHz)

< 0.1 % (500 Hz - 20 kHz)

6, 12, 18, 24 dB/oct. filter roll-off, Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley

2 LPN (Low-pass notch filter)

8 parametric EQs

2 Hi-Shelving equalisers

2 Lo-Cut filters (B-6 alignment switchable)

4 digital limiters for loudspeaker protection

1 Master delay (2ms ... 1000 ms) 4 Channel delays (-10ms ... +10 ms)

Delay increment 21 µs

18 bit linear, internally 24 bit

46.875 kHz

2 x 16 digit alphanumerical LCD

with LED back lit

separates circuit ground from chassis

483 x 43.6 x 287 mm, 19", 1HU

4 kg

Protects against maloperation

NRS 90185 - 1 x input transformer

NRS 90186 - 1 x output transformer

## **DSP 224 - Test Programs**

The DSP 224 integrates various test programs to check internal function blocks.

Pressing the keys "EDIT" and "OPTION" simultaneously during switching the unit on gives access to the test mode.

The following message appears briefly in the display:

## TEST MODE FOR SERVICE ONLY

The test programs can be selected successively by means of the "SELECT" keys or rotary encoder and called up by "ENTER". The "ENTER" key also serves to abort a test.

The test mode is exited by the program call:

## QUIT START=ENTER

## Available test programs:

- μP-ROM TEST
- μP-RAM TEST
- DSP RAM TEST
- BATTERY TEST
- MIDI TEST
- LED TEST
- DISPLAY TEST
- KEY TEST
- ENCODER TEST
- A/D ADJUST
- ORIGINAL THRU
- SINE WAVE OUT
- QUIT

μP-ROM TEST:

μP-ROM TEST START = ENTER

When "ENTER" is pressed the display shows:

Testing µP-ROM

•••

and the EPROMs of the host processor are checked. A check sum is calculated from the entire content of the EPROM. The test cannot be interrupted! If no error is found, the following appears in the display:

μP-ROM TEST OK

< >

If an error is detected the following appears:

μP-ROM TEST FAIL <<Checks: XXh >>

μP-RAM TEST:

μP-RAM TEST START = ENTER

This program serves to check the SRAM in the DSP 224's processor system. To do so, various bit patterns are written into all RAM addresses and re-read.

WARNING! All data in the RAM will be lost during this test!

When "ENTER" is pressed the following message appears in the display:

Warning: Data in RAM will be lost

By pressing "ENTER" again the test program is started and the following message appears in the display:

Testing µP-RAM

....

The test cannot be interrupted! If no error is found, the following message appears in the display:

μP-RAM TEST OK

If an error is detected in the data bus, the faulty line is displayed:

**μP-RAM TEST FAIL** << at D XX >>

If an address error occurs, the display shows the first RAM address where a write/read error occurred:

μP-RAM TEST FAIL << at XXXh >>

**DSP-RAM TEST:** 

**DSP-RAM TEST** START = ENTER

This program serves to check the delay memory in the DSP 224. After pressing the "ENTER" key the data and address busses from DSP to RAM are checked. The display shoes shortly:

**Testing DSP-RAM** 

If no error is found, the test is finished with the message:

**DSP-RAMTEST OK** >>

<<

If an error is detected, the faulty data or address line is displayed:

**DSP-RAMTEST FAIL** at D XX

Now the test can be continued by pressing any key except "SELECT" and "ENTER". The test is aborted by pressing the keys "SELECT" or "ENTER".

#### **BATTERY TEST:**

## BATTERY TEST START = ENTER

The DSP 224 incorporates a lithium battery to supply the SRAM with the necessary power when the unit is switched off. The battery voltage is constantly monitored by the unit and can be indicated on the display in this test. After the program has been called up via "ENTER", the following message appears in the display:

Testing BATTERY U: 3.0V

The test can also be aborted via "ENTER" and then the following appears on the display:

BATT.TEST OK

If the battery voltage drops to below 2.5 volts the following error message is displayed:

BATT.TEST FAILED << >>

The battery should then be changed as soon as possible.

#### MIDI TEST:

## MIDI TEST START=ENTER

This program serves to check the MIDI interface in the DSP 224. The MIDI IN and MIDI OUT sockets must be connected by a MIDI cable. After pressing "ENTER" the display shows:

Testing MIDI

If the connection between IN and OUT is o.k., the test is finished with the message

MIDI TEST OK
<< >>

If the transmitted data are not received, the following messages appear

NO MIDI RECEIVED

**CONNECT IN+OUT** 

and the test is aborted with the message

MIDI TEST FAILED

LED TEST:

LED TEST START=ENTER

This program serves to check all LEDs on the front panel. After pressing "ENTER" the following appears in the display:

**Testing LEDs** 

The test starts with individual triggering of the status LEDs. Then all LED segments are switched on. The program ends automatically and the display shows:

**LED TEST done** 

<< >>

**DISPLAY TEST:** 

DISPLAY TEST START=ENTER

This program serves to check the LC display and the contrast setting. After the program has started, the LCD shows a graphic pattern. This is so the user can check whether all the pixels are being activated and are working properly. The following appears in the display:

LCD CONTRAST:

With the rotary encoder the display contrast can be adjusted in a range between -10 to +10. The test is exited via "ENTER" and the following appears in the display:

DISP.TEST done

The contrast value set is maintained even the unit is switched off.

**KEY TEST:** 

KEY TEST START=ENTER

This program serves to check the keyboard of the DSP 224. When "ENTER" is pressed, the following appears in the display:

**Press all Keys** 

If a key is pressed then, the key designation appears in the second line accordingly. After all the keys have been activated successfully the display shows:

KEY TEST OK

The key test can be aborted at any time via "ENTER".

**ENCODER TEST:** 

ENCODER TEST START=ENTER

This program serves to check the rotary encoder. When "ENTER" is pressed, the following appears in the display:

**Turn Encoder** 

If the encoder is rotated, the direction of rotation and the counter pulses are shown in the second line. One full rotation complies with 30 pulses. Pressing "ENTER" will terminate the program and the following appears in the display:

ENC. TEST done

A/D ADJUST:

A/D ADJUST START=ENTER

This test serves to adjust the A/D converter in the DSP 224. When "ENTER" is pressed, the display shows a 6-digit positive or negative value for each input channel.

CH1 AD-TEST CH2 +000000 -000000

Both channels must be adjusted to 0 with the trimmers R119 / R219. The test is terminated by "ENTER" and the display shows:

A/D ADJUST done

NOTE: For a correct adjustment it is necessary that the unit is switched on for some time in order to bring the internal components to operating temperature!

**ORIGINAL THRU:** 

ORIGINAL THRU START=ENTER

With this program the input data of the DSP are passed thru directly to the outputs. No additional signal processing is performed and the output is in the configuration 2 in 2, i.e. the input 1 is fed to the outputs 1 and 2 or, input 2 to the outputs 3 and 4.

Original thru Level: 0 dB

With the rotary encoder a level between 0 and -99 dB can be set. The test is terminated by "ENTER" and the display shows:

THRU TEST done

SINE WAVE OUT:


SINE WAVE OUT START=ENTER


This test serves to check the complete signal path post DSP (digital filters, D/A converter, output channels). After pressing the "ENTER" key the DSP generates a sine wave and feeds it to all 4 channels.


Sine Wave 250 Hz Level: -24 dB


With the rotary encoder a level between 0 and -99 dB can be set. The test is terminated by "ENTER" and the display shows:


SINE TEST done




















SAFETY COMPONENT
(MUST BE REPLACED BY ORIGINAL PART)




83 099



765.8419.00 DV034 -B





SERVICE - LIST OF SPARE PARTS

Pos. im Schaltbild			Best.Nr.
Pos. in diagram	Bezeichnung	description	Part-No.
Z0080	FUSS-GUMMI LPR 9801	rubber foot	345095
00010	PLEXI-BLENDE DSP 224	plexiglas panel DSP 224	349478
00040	TK 12X7 SW 3,3	push button black 12,5x7	337059
00050	TK 13X6 SW 5X1.8	push button black 6,4x 13,4	342496
00060	DK 16 SW/SI 6ST	rotary knob black 16	342120
00070	DK 24 SW 6ST	rotary knob black 24	348055
00080	NETZTEIL BEARB.	power supply	346713
00090	DISPLAY LCD BEARBEIT.345483	display	344928
00010	DISPLAY LCM 522-31-HE3	display	345483
00010	PCB+B.DRP10/15	PCB DRP10/DRP 15	852168
B 401	STECKER-KALTGERATE PRINTBAR	connector	338835
C 401	KO-SO 0.22MF 275V 20% K	safety component 0,22MF	344934
C 402	KO-SO 0.22MF 275V 20% K	safety component 0,22MF	344934
C 403	KO-SO 2.20NF/400V 20% K	safety component 2.2NF	334682
C 404	KO-SO 2.20NF/400V 20% K	safety component 2.2NF	334682
L 401	DROSSEL 2X 10 MH B82722	coil 2x 10 MH	332961
S 401	SCHALTER-NETZ SDDSA3138A	mains switch	331175
00020	PCB-B"DSP 224	PCB	862058
D 101	LED-KETTE 7XGN+3XRT LL10073	1ed 7xgn+3xred	348813
D 102	LED-KETTE 7XGN+3XRT LL10073	1ed 7xgn+3xred	348813
0 103	LED-KETTE 7XGN+3XRT LL10073	1ed 7xgn+3xred	348813
D 104	LED-KETTE 7XGN+3XRT LL10073	1ed 7xgn+3xred	348813
D 105	LED-KETTE 7XGN+3XRT LL10073	1ed 7xgn+3xred	348813
D 106	LED-KETTE 7XGN+3XRT LL10073	<pre>led 7xgn+3xred</pre>	348813
0 108	LED ROT 6X3.8MM	led red 6x3.8mm	348453
0 109	LED ROT 6X3.8MM	led red 6x3.8mm	348453
D 111	LED ROT 6X3.8MM	led red 6x3.8mm	348453
R 103	P-DREH 2X 5KOHM LIN	potentiometer 2x5kohm log	345484
R 105	P-DREH 2X 5KOHM LIN	potentiometer 2x5kohm log	345484
R 106	P-DREH 2X 5KOHM LIN	potentiometer 2x5kohm log	345484
R 107	P-DREH 2X 5KOHM LIN	potentiometer 2x5kohm log	345484
₹ 108	P-DREH 2X 5KOHM LIN	potentiometer 2x5kohm log	345484
5 101	SCHALTER-TASTE HKW 0145-01-	switch	339674
S 102	SCHALTER-TASTE HKW 0145-01-	switch	339674
S 103	SCHALTER-TASTE HKW 0145-01-	switch	339674
5 104	SCHALTER-TASTE HKW 0145-01-	switch	339674
3 105	SCHALTER-TASTE HKW 0145-01-	switch	339674
5 106	SCHALTER-TASTE HKW 0145-01-	switch	339674
5 107	INCREMENTALGEBER	rotary encoder	346797
00030 🍦 🐰 🔍 💆 🖰	PCB-A.DSP 224	PCB	804018
3 101		socket XLR 3pol.	346791
3 201	BUCHSE-FL. XLR 3POL SW	socket XLR 3pol.	346791
3 301	STECKER-FL. XLR 3POL SW	connector XLR 3pol.	346792
3 302	STECKER-FL. XLR 3POL SW	connector XLR 3pol.	346792
3 401	STECKER-FL. XLR 3POL SW	connector XLR 3pol.	346792
3 402	STECKER-FL. XLR 3POL SW	connector XLR 3pol.	346792
BT501	BATTERIE CR 2430 SLF	battery	341655
2 101	KO-SO MTB 271 KB FILTER	safety component	346765
2 102	KO-SO MTB 271 KB FILTER	safety component	346765
C 201	KO-SO MTB 271 KB FILTER	safety component	346765

## SERVICE - LIST OF SPARE PARTS

Pos. im Schaltbild Pos. in diagram	Bezeichnung	description	Best.Nr. Part-No.
C 202	KO-SO MTB 271 KB FILTER	safety component	346765
C 301	KO-EL 1.000MF 50V	KO-EL 1 MF 50V	340520
C 302	KO-EL 1.000MF 50V	KO-EL 1 MF 50V	340520
C 327	KO-SO MTB 271 KB FILTER	safety component	346765
C 328	KO-SO MTB 271 KB FILTER	safety component	346765
C 341	KO-SO MTB 271 KB FILTER	safety component	346765
C 342	KO-SO MTB 271 KB FILTER	safety component	346765
C 401	KO-EL 1.000MF 50V	KO-EL 1 MF 50V	340520
C 402	KO-EL 1.000MF 50V	KO-EL 1 MF 50V	340520
C 427	KO-SO MTB 271 KB FILTER	safety component	346765
C 428	KO-SO MTB 271 KB FILTER	safety component	346765
C 441	KO-SO MTB 271 KB FILTER	safety component	346765
C 442	KO-SO MTB 271 KB FILTER	safety component	346765
C 538	KO-EL 1.000MF 50V	KO-EL 1 MF 50V	340520
C 539	KO-EL 1.000MF 50V	KO-EL 1 MF 50V	340520
C 540	KO-EL 1.000MF 50V	KO-EL 1 MF 50V	340520
D 150	DIODE IN 4002	diode 1N 4002	304360
D 151	DIODE 1N 4148	diode 1N 4148	301254
D 152	DIODE IN 4148	diode 1N 4148	301254
D 501	DIODE 1N 4148	diode 1N 4148	301254
D 502	DIODE 1N 4148	diode 1N 4148	301254
D 503	DIODE IN 4148	diode 1N 4148	301254
D 504	DIODE 1N 4148	diode 1N 4148	301254
D 505	DIODE IN 4148	diode 1N 4148	301254
D 507	DIODE BAT 85	diode BAT 85	301297
E 301	RELAIS AZ 847	relay AZ 845	346760
E 302	RELAIS AZ 847	relay AZ 845	346760
E 401	RELAIS AZ 847	relay AZ 845	346760
E 402	RELAIS AZ 847	relay AZ 845	346760
H 101	DICKS-NETZW. RKL 8A 103J	res.network RKL 8A 103J	343457
H 201	DICKS-NETZW. RKL 8A 103J	res.network RKL 8A 103J	343457
Н 301	DICKS-NETZW. RKL 8A 103J	res.network RKL 8A 103J	343457
H 302	DICKS-NETZW. RKL 8A 103J	res.network RKL 8A 103J	343457
Н 303	DICKS-NETZW. RKL 8A 103J	res.network RKL 8A 103J	343457
H 304	DICKS-NETZW. RKL 8A 103J	res.network RKL 8A 103J	343457
H 401	DICKS-NETZW. RKL 8A 103J	res.network RKL 8A 103J	343457
H 402	DICKS-NETZW. RKL 8A 103J	res.network RKL 8A 103J	343457
H 403	DICKS-NETZW. RKL 8A 103J	res.network RKL 8A 103J	343457
H 404	DICKS-NETZW. RKL 8A 103J	res.network RKL 8A 103J	343457
L 101	FERRITPERLE EXC-ELDR35C	coil	339139
L 150	DROSSEL 47 UH/0.45A	coil 47 UH	335966
L 151	DROSSEL 47 UH/0.45A	coil 47 UH	335966
L 152	DROSSEL 47 UH/5.50A	coil 47 UH/5,5A	333717
L 201	FERRITPERLE EXC-ELDR35C	coil	339139
L 301	FERRITPERLE EXC-ELDR35C	coil	339139
L 302	FERRITPERLE EXC-ELDR35C	coil	339139
L 401	FERRITPERLE EXC-ELDR35C	coil	339139
L 402	FERRITPERLE EXC-ELDR35C	coil	339139
Q 150	TRANS BS 170 N-CHAN.D-		346764
S 150	SCHALTER-SCHIEBE L202-02-1	sliding switch	338886
U 101	IC NE 5532 P 2FACH OP	IC NE 5532 N	327197
U 102	IC NE 5532 P 2FACH OP	IC NE 5532 N	327197
U 103	IC NE 5532 P 2FACH OP	IC NE 5532 N	327197

## SERVICE - LIST OF SPARE PARTS

Pos. im Schaltbile Pos. in diagram	d Bezeichnung	description	Best.Nr. Part-No.
U 150	IC AD 1879 JD 18BIT A/D	IC AD 1879	346763
U 151	IC LM 340 T-5.0	IC MC 7805 C	309719
U 152	IC MC 7905 CT -5V REGL	IC MC 7905 CP	338834
U 201	IC NE 5532 P 2FACH OP	IC NE 5532 N	327197
U 202	IC NE 5532 P 2FACH OP	IC NE 5532 N	327197
U 203	IC NE 5532 P 2FACH OP	IC NE 5532 N	327197
U 301	IC PCM 69 AP DUAL18BIT	IC PCM 69	346849
U 302	IC NE 5532 P 2FACH OP	IC NE 5532 N	327197
U 303	IC NE 5532 P 2FACH OP	IC NE 5532 N	327197
U 304	IC NE 5532 P 2FACH OP	IC NE 5532 N	327197
U 305	IC NJM 4556 AD 2-FACH OP	IC NJM 4556 D	344864
U 306	IC NE 5532 P 2FACH OP	IC NE 5532 N	327197
U 307	IC NE 5532 P 2FACH OP	IC NE 5532 N	327197
U 308	IC NJM 4556 AD 2-FACH OP	IC NJM 4556 D	344864
U 309	IC MC 78 L 05 ACP	IC MC 78 L 05 ACP	346343
U 401	IC PCM 69 AP DUAL18BIT	IC PCM 69	346849
U 402	IC NE 5532 P 2FACH OP	IC NE 5532 N	327197
U 403	IC NE 5532 P 2FACH OP	IC NE 5532 N	327197
U 404	IC NE 5532 P 2FACH OP	IC NE 5532 N	327197
U 405	IC NJM 4556 AD 2-FACH OP	IC NJM 4556 D	344864
U 406	IC NE 5532 P 2FACH OP	IC NE 5532 N	327197
U 407	IC NE 5532 P 2FACH OP	IC NE 5532 N	327197
U 408	IC NJM 4556 AD 2-FACH OP	IC NJM 4556 D	344864
U 409	IC MC 78 L 05 ACP	IC MC 78 L 05 ACP	346343
U 501	IC SAB 80535 N MICROCONTR	IC SAB 80535 N	341631
U 502	IC SN 74 HC573 N	IC SN 74 HC573 N	341636
U 504	IC LC 3564Q-10	IC HM 6264 P20	334590
U 505	P-IC DDL204 GAL 16V8B-25LP	IC P-IC DDL 204	346952
U 506	IC TL 7705 ACP	IC TL 7705	335857
U 507	IC SN 74 HC245 N OCTAL	IC SN 74 HC245 N	338389
U 508	IC SN 74 HC574 N	IC SN 74 HC574 N	341637
U 510	IC TL 072 CP 2FACH OP	IC TL 072 CP	331340
U 511	IC MC 74 HC 14 AN	IC MC 74 HC 14	333458
U 515	IC MB 814400A-70PSZ	IC MB 814400A	346762
X 501	QUARZ-OSZIL. 24.0000MHZ	quarz 24.0000MHZ	346851
00040	PCB+A"DSP 224 N 5	PCB	830998
B 601	BUCHSE-PRINT-DIODE 5POL	socket	303093
B 602	BUCHSE-PRINT-DIODE 5POL	socket	303093
D 601	DIODE IN 4148	diode 1N 4148	301254
L 601	FERRITPERLE EXC-ELDR35C	coil	339139
L 602	FERRITPERLE EXC-ELDR35C	coil	339139
L 603	FERRITPERLE EXC-ELDR35C	coil	339139
L 604	FERRITPERLE EXC-ELDR35C	coil	339139
L 605	FERRITPERLE EXC-ELDR35C	coil	339139
U 601	IC PC 900 OPTOKOPPLER	IC PC 900	333739
บี 602	IC MC 74 HC 14 AN	IC MC 74 HC 14	333458